



Figure 2.5 - Accès a la carte SD



N'insérez pas ou ne retirez pas la carte SD quand l'AI50 est allumé.

Repérez et ôtez les 2 vis de fixation, puis enlevez le couvercle avec précaution.

Avec la carte SD, contacts placés en bas, placez sous l'enveloppe et faites-la glisser jusqu'à ce qu'elle occupe exactement l'emplacement prévu pour elle.

Remplacez et revissez le couvercle, en évitant de trop serrer les vis.



L'utilisation de cartes SD à haute vitesse n'est pas recommandée. N'utilisez que des cartes SD de classe 1.